

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



سلسلة الخلط

خلاط الحوض

CH

خلاط حوض أفقي بمجذاف واحد لخلط المساحيق والعجائن بشكل متجانس، مع عمود توصيل لسهولة التنظيف.

<https://www.labballmill.com/ar/products/mixed-series/trough-mixer.html>

Generated at 2026-07-28 15:02:43



نظرة عامة على المنتج

.خلط حوض أفقي بمجذاف واحد لخلط المساحيق والعجائن بشكل متجانس، مع عمود توصيل لسهولة التنظيف





مقدمة المنتج

يتم استخدام الخلاط الصغير لخلط المواد المسحوقة أو المعجونة لخلط المواد المتباينة بالتساوي. إنه يتميز بخلط اللب المفرد من نوع الحوض الأفقي، ومجذاف التحريك عبارة عن عمود من خلال، وهو سهل التنظيف. جميع الأجزاء الملامسة للمواد مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. يتم استخدام دوران شفرات المجذاف في الحوض لخلط المواد المختلفة بالتساوي. يعمل الحوض والشفرات الخاصة بالخلط الدائري في اتجاهين متعاكسين في نفس الوقت، مما يجعله أكثر كفاءة ويخلط بشكل أكثر تجانساً من خلطات الحوض العادية. يتم استخدامه غالباً لخلط المواد الخام في الصناعات الدوائية والغذائية والكيميائية وغيرها.

Good Dispersion

Wide application range,
low investment



Mixing Trough

Stainless steel,
clean and hygienic

Long Service Life

Made of high-strength
wear-resistant steel





المعلومات التقنية

نموذج	CH10	CH50	CH100	CH200	CH300
(حجم العمل (لتر)	10	50	100	200	300
(سرعة المفزل (ص / دقيقة	24	24	24	24	24
(وقت الخلط (دقيقة	5~20	5~20	5~20	5~20	5~20
(قوة المحرك الرئيسي (كيلوواط	0.25	1.1	2.2	4	5.5
(تفريغ قوة المحرك (كيلوواط	بالأيدي	0.75	0.75	0.75	1.1
(الوزن الميكانيكي (كجم	40	200	250	520	520
(الأبعاد الكلية (مم	600*280*450	980*420*800	1100*440*900	1400*600*1200	1850*700*1200

مميزات المنتج

1. التشتت الجيد: تعمل المعدات على حل مشاكل التوحيد المنخفض والطرق المسدودة الناتجة عن الثقل النوعي المختلف للمواد.
2. نطاق واسع من الاستخدام: هذه المعدات يمكنها تلبية إنتاج المسحوق الجاف بمتطلبات أداء مختلفة.
3. الاستثمار الصغير: هذه المعدات لديها مميزات سريعة واضحة. استثمار صغير ونتائج سريعة.
4. بسيطة ومريحة للاستخدام: تتميز المعدات بمساحة صغيرة وتشغيل بسيط واستهلاك منخفض للطاقة.
5. عمر الخدمة الطويل: جميع الأجزاء الضعيفة لهذه المعدات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للتآكل ذو القوة العالية. لديها خصائص عمر الخدمة الطويلة في الحياة.

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وحوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.