

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



OTROS EQUIPOS DE MOLIENDA

Molino coloidal

JTM

Molino coloidal para trituración fina, emulsión y homogeneización de materiales húmedos en industrias alimentaria, farmacéutica y química.

<https://www.labballmill.com/es/products/grinding-series/other-grinding-equipment/colloid-mill.html>

Generated at 2026-07-28 14:56:47



Descripción general del producto

Molino coloidal para trituración fina, emulsión y homogeneización de materiales húmedos en industrias alimentaria, farmacéutica y química.





Introducción del producto

El molino coloidal se utiliza principalmente para la molienda fina de materiales húmedos en las industrias alimentaria, farmacéutica, química y otras. Puede triturar, emulsionar, homogeneizar y mezclar diversas sustancias semihúmedas y en emulsión. Los molinos coloides se dividen en molinos coloides verticales, molinos coloides divididos, molinos coloides horizontales, molinos coloides de laboratorio, etc. Se dividen en molinos coloides integrales de acero inoxidable y molinos coloides de acero inoxidable del cuerpo principal: se utilizan principalmente para mezclar y emulsionar materiales húmedos.





Parámetros técnicos

modelo	Potencia del motor (kilovatios)	Velocidad del motor (r/min)	Finura de procesamiento (μm)	Capacidad(t/h)	Peso (kg)	Dimensiones totales (largo*ancho*alto)
JTM-50	1.5	3000±100	2-70	0.2-0.8	60	500*230*700
JTM-85	5.5	3000±100	2-70	0.2-4	300	1050*300*840

Accesorios y personalización

Accesorios

Los frascos de molienda, elementos calefactores, soportes de muestras, módulos de control y otros accesorios compatibles se pueden seleccionar según la configuración del producto.

Personalización

Para requisitos de voltaje, capacidad, tamaño de cámara, temperatura de proceso o aplicación, contacte con TENCAN para una configuración adecuada.