

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



その他の粉碎装置

コロイドミル

JTM

コロイドミルは食品、医薬、化学工業などの湿式材料の微細粉碎、乳化、均質化、混合に使用されます。半湿体や乳濁液の処理に最適で、製品の均一性と品質を向上させます。幅広い業界で使用され、効率的な粉碎と均質化を実現します。

<https://www.labballmill.com/ja/products/grinding-series/other-grinding-equipment/colloid-mill.html>

Generated at 2026-07-28 14:56:35



製品概要

コロイドミルは食品、医薬、化学工業などの湿式材料の微細粉碎、乳化、均質化、混合に使用されます。半湿体や乳濁液の処理に最適で、製品の均一性と品質を向上させます。幅広い業界で使用され、効率的な粉碎と均質化を実現します。





製品紹介

コロイドミルは主に食品、製薬、化学、その他の産業で湿った材料を微粉碎するために使用されます。各種セミウェット、エマルジョン物質の粉碎、乳化、均質化、混合が可能です。コロイドミルは、垂直コロイドミル、分割コロイドミル、水平コロイドミル、実験用コロイドミルなどに分けられます。一体型ステンレス鋼コロイドミルと本体ステンレス鋼コロイドミルに分かれており、主に湿った材料の混合と乳化に使用されます。





技術的パラメータ

モデル	モーター出力(kw)	モーター回転数(r/min)	加工細かさ(μm)	能力(t/h)	重量(kg)	全体の寸法(長さ*幅*高さ)
JTM-50	1.5	3000±100	2-70	0.2-0.8	60	500*230*700
JTM-85	5.5	3000±100	2-70	0.2-4	300	1050*300*840

アクセサリとカスタマイズ

アクセサリ

粉碎ジャー、加熱素子、サンプルホルダー、制御モジュールなどの対応アクセサリは、製品構成に応じて選択できます。

カスタマイズ

電圧、容量、チャンバーサイズ、プロセス温度、用途要件については、適切な構成をご提案するためにTENCANまでお問い合わせください。