

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ПЕРЧАТОЧНЫЙ БОКС

Бокс системы очистки

Стандартизированная конструкция позволяет легко снимать и заменять

<https://www.labballmill.com/ru/products/glove-box/purification-system-box.html>

Generated at 2026-07-28 15:54:40



Обзор продукта

Стандартизированная конструкция позволяет легко снимать и заменять



Описание продукта

Как работают системы газоочистки

Он соединен с различными герметичными контейнерами, оборудованием и производственными линиями, образуя замкнутую среду циркуляции. Очистительные материалы внутри колонны очистки очищают инертные газы (в основном удаляя воду и кислород), поэтому в системе всегда поддерживается очень чистая и высокочистая среда инертного газа.

Рабочий газ системы – инертный газ или азот.

Управляющим газом системы является сжатый воздух, инертный газ или азот.

Восстановительным газом системы является инертный воздух или смесь инертного газа и водорода.

Области применения системы очистки газа Tianchuang

Научные исследования, тонкая химия, литиевые батареи, атомная промышленность, медицина, OLED, освещение, сварка, новая энергетика.

Структура системы газоочистки

Система очистки газов имеет хорошую герметизацию. Хорошая герметизация – залог обеспечения работоспособности и безопасности оборудования. Тяньчуан здесь дотошен. Основные материалы системы изготовлены из коррозионностойкой нержавеющей стали и легированных материалов. Поверхность корпуса окрашена распылением, цвет светлый. Структура и компоненты системы стандартизированы и могут быть сняты и заменены.

Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.