

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



سلسلة الخلط

خلاط ذو مخروط مزدوج

SZX-(5-300)

آلة خلط للمواد في السيراميك، الكيماويات، التعدين، والأدوية. حاوية الخلط من فولاذ مقاوم للصدأ أو مبطنة بالكورانديوم.

<https://www.labballmill.com/ar/products/mixed-series/double-cone-mixer.html>

Generated at 2026-07-28 14:47:01



نظرة عامة على المنتج

آلة خلط للمواد في السيراميك، الكيماويات، التعدين، والأدوية. حاوية الخلط من فولاذ مقاوم للصدأ أو مبطنة بالكوراندوم





مقدمة المنتج

هذه الآلة مناسبة للخلط الموحد للمواد وتستخدم على نطاق واسع في السيراميك والمواد المغناطيسية والصناعات الكيماوية والمعادن والأدوية والأعلاف وغيرها من الصناعات. وفقاً لمتطلبات المستخدم، يمكن تصنيع أسطوانة الخلط من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول من الداخل والخارج أو مبطنه بأكسيد الألومنيوم والبولي يوريثين وما إلى ذلك. يمكن لهذه الآلة خلط المساحيق والمواد الحبيبية مع سيولة جيدة، والتأثير واضح. وصلت جميع المؤشرات الفنية إلى معايير المنتجات الأجنبية المماثلة. توفر هذه الآلة الطاقة، وسهلة التشغيل، ولديها كثافة عمالية منخفضة وكفاءة عمل عالية. يمكن لهذه الآلة خلط مسحوق ناعم ومجموعة متنوعة من النباتات التي تحتوي على كمية معينة من الرطوبة. ويمكن أيضاً تحقيق نفس تأثير الخلط للمواد النزرة والمواد المضافة



Mixing Drum

Suitable for mixing fine powders and a variety of materials with a certain moisture content.

Control Panel

A simple and convenient control panel for flexible operation.



Drum Body

Suitable for mixing powders and granular materials with good flowability, with remarkable results.



المعلومات التقنية

الموديل: SZX-(5-300)

الحجم: 300-5 لتر

Kw قوة المحرك: 3-0.25

(الأبعاد الكلية (مم): 1500*800*2100 (150 لتر)، 1650*1150*2300 (300 لتر)

1. اعتباراً عن خلاط مخروطي مزدوج بحجم SZX-5 (الحجم: مثل) SZX-: وصف الموديل
2. حدد حجم النموذج وفقاً لكل حجم معالجة ;
3. حدد مادة الأسطوانة أو البطانة وفقاً لخصائص المادة ;
4. حدد وظائف أخرى وفقاً لاحتياجات العملية

مبدأ العمل

تتم إضافة المسحوق أو المواد الصلبة إلى الحاوية المخروطية المزدوجة. V. تتمتع هذه الآلة بوظائف مشابهة للخلاط على شكل حرف مع استمرار الحاوية في الدوران، تخضع المواد لحركة تصادم معقدة في الحاوية لتحقيق خلط موحد.

مميزات المنتج

1. خلط المساحيق والحبيبات مع سيولة جيدة، والتأثير واضح؛
2. سهل التشغيل، كثافة اليد العاملة منخفضة وكفاءة العمل العالية؛
3. يمكنه مزج المسحوق الناعم والمواد المختلفة التي تحتوي على كمية معينة من الرطوبة؛
4. يمكن أيضاً تحقيق نفس تأثير الخلط للمواد النزرة والمواد المضافة؛
5. يمكن إضافة التوقيت وتنظيم السرعة والوظائف الأمامية والخلفية إلى المعدات وفقاً للمتطلبات.

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وحوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.