

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



혼합 시리즈

이중원추혼합기

SZX-(5-300)

이중원추혼합기는 균일 혼합을 위한 장비로, 세라믹, 자성재료, 화학, 야금, 의약, 사료 등 다양한 산업에 사용됩니다. 혼합통은 스테인리스 외부연마 또는 알루미늄/폴리우레탄 내장으로 맞춤 제작 가능합니다.

<https://www.labballmill.com/ko/products/mixed-series/double-cone-mixer.html>

Generated at 2026-07-28 14:46:42



제품 개요

이중원추혼합기는 균일 혼합을 위한 장비로, 세라믹, 자성재료, 화학, 야금, 의약, 사료 등 다양한 산업에 사용됩니다. 혼합통은 스테인리스 외부연마 또는 알루미나/폴리우레탄 내장으로 맞춤 제작 가능합니다.





제품 소개

이 기계는 재료의 균일한 혼합에 적합하며 세라믹, 자성 재료, 화학 산업, 야금, 의약, 사료 및 기타 산업에서 널리 사용됩니다. 사용자의 요구 사항에 따라 혼합 배럴은 내부와 외부로 광택 처리하거나 강옥, 폴리우레탄 등으로 라이닝한 스테인레스 스틸로 만들 수 있습니다. 이 기계는 분말과 입상 재료를 우수한 유동성으로 혼합할 수 있으며 효과는 분명합니다. 모든 기술 지표는 유사한 외국 제품의 표준에 도달했습니다. 이 기계는 에너지를 절약하고 작동하기 쉽고 노동 강도가 낮으며 작업 효율성이 높습니다. 이 기계는 더 미세한 분말과 일정량의 수분을 함유한 다양한 식물을 혼합할 수 있습니다. 미량 물질과 첨가제에 대해서도 동일한 혼합 효과를 얻을 수 있습니다.



Mixing Drum

Suitable for mixing fine powders and a variety of materials with a certain moisture content.

Control Panel

A simple and convenient control panel for flexible operation.



Drum Body

Suitable for mixing powders and granular materials with good flowability, with remarkable results.



기술적인 매개변수

모델: SZX-(5-300)

볼륨: 5-300L

모터 출력: 0.25-3Kw

전체 크기(mm): 2100*800*1500(150L), 2300*1150*1650(300L)

1. 모델 설명: SZX-(볼륨): SZX-5는 5L 볼륨의 더블 콘 믹서입니다.;
2. 각 처리량에 따라 모델량을 선택합니다.;
3. 재료 특성에 따라 실린더 재료 또는 라이닝을 선택하십시오.;
4. 프로세스 요구사항에 따라 다른 기능을 선택합니다.

작동 원리

이 기계는 V자형 믹서와 유사한 기능을 가지고 있습니다. 이중원추형 용기에 분말 또는 고형물을 첨가합니다. 용기가 계속 회전함에 따라 재료는 균일한 혼합을 달성하기 위해 용기 내에서 복잡한 충격 운동을 겪습니다.

제품 특징

1. 유동성이 좋은 분말과 과립을 혼합하면 효과가 분명합니다.;
2. 조작이 쉽고 노동 강도가 낮으며 작업 효율이 높습니다.;
3. 더 미세한 분말과 일정량의 수분을 함유한 다양한 재료를 혼합할 수 있습니다.;
4. 미량 물질과 첨가제에 대해서도 동일한 혼합 효과를 얻을 수 있습니다.;
5. 요구 사항에 따라 타이밍, 속도 조절 및 정방향 및 역방향 기능을 장비에 추가할 수 있습니다.

액세서리 및 맞춤 제작

액세서리

분쇄 용기, 가열 요소, 샘플 홀더, 제어 모듈 및 기타 호환 액세서는 제품 구성에 따라 선택할 수 있습니다.

맞춤 구성

전압, 용량, 챔버 크기, 공정 온도 또는 적용 요구 사항은 적절한 구성을 위해 TENCAN에 문의하십시오.