

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



СЕРИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ

Двухконусный смеситель

SZX-(5-300)

Двухконусный смеситель для равномерного смешивания. Корпус из нержавеющей стали с полировкой или футеровкой.

<https://www.labballmill.com/ru/products/mixed-series/double-cone-mixer.html>

Generated at 2026-07-28 14:46:36



Обзор продукта

Двухконусный смеситель для равномерного смешивания. Корпус из нержавеющей стали с полировкой или футеровкой.





Описание продукта

Эта машина подходит для равномерного смешивания материалов и широко используется в керамике, магнитных материалах, химической промышленности, металлургии, медицине, кормовой промышленности и других отраслях. В соответствии с требованиями пользователя смесительный цилиндр может быть изготовлен из нержавеющей стали, отполированной внутри и снаружи, или покрыт корундом, полиуретаном и т. д. Эта машина может смешивать порошки и сыпучие материалы с хорошей текучестью, и эффект очевиден. Все технические показатели соответствуют стандартам аналогичной зарубежной продукции. Эта машина экономит электроэнергию, проста в эксплуатации, имеет низкую трудоемкость и высокую эффективность работы. Эта машина может смешивать более мелкий порошок и различные растения, содержащие определенное количество влаги. Тот же эффект смешивания может быть достигнут и для микроэлементов и добавок.



Mixing Drum

Suitable for mixing fine powders and a variety of materials with a certain moisture content.

Control Panel

A simple and convenient control panel for flexible operation.



Drum Body

Suitable for mixing powders and granular materials with good flowability, with remarkable results.



Технические параметры

Модель: SZX-(5-300)

Объем: 5-300л

Мощность двигателя: 0,25-3 кВт

Габаритные размеры (мм): 2100*800*1500(150л), 2300*1150*1650(300л)

1. Описание модели: SZX- (объем), например: SZX-5 — двухконусный смеситель объемом 5 л.;
2. Выберите объем модели в соответствии с каждым объемом обработки. ;
3. Выберите материал цилиндра или футеровку в соответствии со свойствами материала. ;
4. Выберите другие функции в соответствии с потребностями процесса.

Принцип работы

Эта машина имеет функции, аналогичные V-образному миксеру. Порошок или твердые материалы добавляются в контейнер с двойным конусом. Поскольку контейнер продолжает вращаться, материалы подвергаются сложным ударным движениям в контейнере для достижения равномерного смешивания.

Особенности продукта

1. Смешивание порошков и гранул с хорошей текучестью, эффект очевиден.;
2. Простота в эксплуатации, низкая трудоемкость и высокая эффективность работы. ;
3. Он может смешивать более мелкий порошок и различные материалы, содержащие определенное количество влаги. ;
4. Тот же эффект смешивания может быть достигнут и для микроэлементов и добавок. ;
5. В соответствии с требованиями к оборудованию могут быть добавлены функции синхронизации, регулирования скорости, а также функции прямого и обратного хода.

Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.