

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



DÒNG MÁY TRỘN

Máy trộn nón đôi

SZX-(5-300)

Máy trộn nón đôi trộn đều nguyên liệu, ứng dụng đa ngành. Thùng trộn inox hoặc lót corundum hoặc polyurethane.

<https://www.labballmill.com/vi/products/mixed-series/double-cone-mixer.html>

Generated at 2026-07-28 14:46:51



Tổng quan sản phẩm

Máy trộn nón đôi trộn đều nguyên liệu, ứng dụng đa ngành. Thùng trộn inox hoặc lót corundum hoặc polyurethane.





Giới thiệu sản phẩm

Máy này phù hợp để trộn đồng đều các vật liệu và được sử dụng rộng rãi trong gốm sứ, vật liệu từ tính, công nghiệp hóa chất, luyện kim, y học, thức ăn chăn nuôi và các ngành công nghiệp khác. Theo yêu cầu của người dùng, thùng trộn có thể được làm bằng thép không gỉ được đánh bóng bên trong và bên ngoài hoặc được lót bằng corundum, polyurethane, v.v. Máy này có thể trộn bột và vật liệu dạng hạt với độ lưu động tốt, hiệu quả rõ ràng. Tất cả các chỉ số kỹ thuật đều đạt tiêu chuẩn của các sản phẩm nước ngoài tương tự. Máy này tiết kiệm năng lượng, dễ vận hành, cường độ lao động thấp và hiệu quả làm việc cao. Máy này có thể trộn bột mịn hơn và nhiều loại thực vật có chứa độ ẩm nhất định. Hiệu ứng trộn tương tự cũng có thể đạt được đối với các chất vi lượng và chất phụ gia.



Mixing Drum

Suitable for mixing fine powders and a variety of materials with a certain moisture content.

Control Panel

A simple and convenient control panel for flexible operation.



Drum Body

Suitable for mixing powders and granular materials with good flowability, with remarkable results.



Thông số kỹ thuật

Model: SZX-(5-300)

Thể tích: 5-300L

Công suất động cơ: 0,25-3Kw

Kích thước tổng thể (mm): 2100*800*1500(150L), 2300*1150*1650(300L)

1. Mô tả model: SZX- (thể tích) như: SZX-5 là máy trộn hình nón đôi có thể tích 5L.;
2. Chọn khối lượng mô hình theo từng khối lượng xử lý ;
3. Chọn vật liệu xi lanh hoặc lớp lót theo đặc tính vật liệu ;
4. Chọn các chức năng khác theo nhu cầu của quy trình.

Nguyên lý hoạt động

Máy này có chức năng tương tự như máy trộn hình chữ V. Bột hoặc vật liệu rắn được thêm vào thùng chứa hình nón đôi. Khi thùng chứa tiếp tục quay, các vật liệu trải qua chuyển động va chạm phức tạp trong thùng chứa để đạt được sự trộn đều.

Tính năng sản phẩm

1. Trộn bột và hạt có độ lỏng tốt, hiệu quả rõ rệt;
2. Dễ vận hành, cường độ lao động thấp và hiệu quả công việc cao ;
3. Nó có thể trộn bột mịn hơn và các vật liệu khác nhau có chứa một lượng ẩm nhất định. ;
4. Hiệu ứng trộn tương tự cũng có thể đạt được đối với các chất vi lượng và phụ gia ;
5. Có thể thêm chức năng định giờ, điều chỉnh tốc độ và tiến và lùi vào thiết bị theo yêu cầu.

Phụ kiện và tùy chỉnh

Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.